



## Aktivní pěnové mytí NANO RM 816 Classic

Vysoce aktivní šampon kompatibilní s voskem pro čištění kartáčů v automatických mycích linkách. Speciální kombinace účinných látek zlepšuje kluznost kartáče, aby chránila povrch vozidla a připravila jej optimálně na ošetření Gloss Dryer Nano RM 832. V souladu s VDA.



NTA-free



### Vlastnosti

- Efektivní čistící kartáčovací šampon na základě nano technologie
- Odstraňuje spolehlivě nečistoty, jako jsou oleje, emise a hmyz
- Vytváří povrch s nano strukturou pro následné ošetření s lesklým vysušovacím prostředkem NANO RM 832 ASF
- Působí tak sám již vodoodpudivě
- Podporuje kluznost kartáčů a chrání tím povrch vozidel
- Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
- Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném povrchu
- V souladu s VDA
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

### Použití:

**Provoz motorových vozidel:** Čištění vozidla  
**Spedice, autobusová doprava:** mytí užitkových vozů  
**Mycí linka na vozidla:** osobní automobily

### Možnosti zpracování

- Mycí linky vozů

#### Velikost balení

20 l  
200 l

#### Objednací číslo

6.295-440.0  
6.295-322.0

### Hodnota pH



**Použití:****Mycí linky vozů**

- Produkt vsadit do zařízení.
- Nastavit dávkování na zařízení.
- Spustit program mytí.

**Instrukce pro zpravování:**

- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- Pro ještě lepší výsledky používat lesklý vysušovací prostředek NANO RM 832 ASF jako prostředek urychlující sušení.
- Chránit proti mrazu.

**Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:**

- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P302 + P352b PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

**Další informační podklady:**

- Certifikace VDA
- Bezpečnostní list (MSDS)

**Dávkování a vydatnost:**

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Mycí linka na vozidla		0.2 %	střední	25 PKW

Kontaktujte nás pro více informací:

**Kärcher spol. s r.o.**  
**Modletice 141**  
**251 01**

Tel.+420/323 606 014  
 Fax+420/323 606 020  
 info@kaercher.cz  
 www.kaercher.cz